

13' SIT-ON-TOP TANDEM KAYAK

KAYAK TANDEM «SIT-ON-TOP» 13'

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT


1. Backrest with cushion • Dossier avec coussin	PS1078	4. Drain plug 11/16" • Bouchon de drain 11/16"	PS0145
2. DLX handles • Poignées DLX	PS1086	5. Kayak storage hatch • Compartiment sec kayak	PS0411
3. KTA shock cord kit • Cordage kayak KTA	PS1081	6. Kayak seat with cushion • Siège kayak avec coussin	PS1079

NOTE:


Not all models are equipped with the shown accessories. Call to order them at 1-888-669-6960 or e-mail us at contact@eliesport.com.

NOTE:

Certains modèles ne sont pas équipés des accessoires ci-dessous. Vous pouvez les commander au 1-888-669-6960 ou en nous écrivant au contact@eliesport.com.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



• **BACKREST ADJUSTMENT (PS1078)**

Tighten or loosen the backrest straps as shown below to the preferred position.

AJUSTEMENT DU DOSSIER (PS1078)

Serrer ou desserrer la courroie du dossier, tel qu'illustré, jusqu'à la position désirée.